
Podstawowa instrukcja użytkowania oraz dane dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem GPSR (UE) 2023/988

Ściereczka do optyki PRO STUFF

Spis treści

1. Informacje ogólne
2. Bezpieczeństwo użytkowania (zgodnie z GPSR)
3. Specyfikacja techniczna
4. Montaż i użytkowanie
5. Konserwacja i przechowywanie
6. Gwarancja i wsparcie techniczne

1. Informacje ogólne

Ściereczka do optyki PRO STUFF to wysokiej jakości produkt przeznaczony do czyszczenia soczewek, obiektywów, ekranów i innych powierzchni optycznych. Dzięki zastosowaniu miękkiej mikrofibry, ściereczka skutecznie usuwa zabrudzenia, kurz i odciski palców, nie pozostawiając smug ani rys. Jest idealnym narzędziem dla fotografów, filmowców oraz użytkowników sprzętu elektronicznego.

2. Bezpieczeństwo użytkowania (zgodnie z GPSR)

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie ściereczki do optyki PRO STUFF, należy przestrzegać następujących zasad:

- **Przeznaczenie produktu:** Ściereczka jest przeznaczona wyłącznie do czyszczenia delikatnych powierzchni optycznych, takich jak soczewki, obiektywy, ekrany i inne podobne elementy. Nie należy jej używać do innych celów.
- **Warunki użytkowania:** Używaj ściereczki wyłącznie w suchych warunkach. Unikaj narażania produktu na wilgoć, ekstremalne temperatury, wstrząsy lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- **Dzieci:** Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych.
- **Kontrola stanu technicznego:** Przed każdym użyciem sprawdź, czy ściereczka jest czysta i wolna od uszkodzeń. W przypadku zabrudzeń lub uszkodzeń wymień ściereczkę na nową.
- **Ostrzeżenia:**
 - Nie używaj ściereczki do czyszczenia powierzchni zabrudzonych substancjami chemicznymi lub tłustymi.
 - Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić mikrofibrę.
 - Nie używaj ściereczki w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.

3. Specyfikacja techniczna

- **Wymiary:** 30 × 30 cm.
- **Materiał:** Mikrofibra (miękka i delikatna dla powierzchni optycznych).
- **Kolorystyka:** Czerń.
- **Zastosowanie:** Czyszczenie soczewek, obiektywów, ekranów i innych powierzchni optycznych.

Podstawowa instrukcja użytkowania oraz dane dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem GPSR (UE) 2023/988

4. Montaż i użytkowanie

Użycie ściereczki:

1. **Przygotowanie powierzchni:**
 - Upewnij się, że powierzchnia do czyszczenia jest sucha i wolna od dużych zabrudzeń.
2. **Czyszczenie:**
 - Delikatnie przetrzyj powierzchnię ściereczką, wykonując ruchy okrężne lub liniowe.
 - Unikaj nadmiernego nacisku, aby nie uszkodzić delikatnych powierzchni.
3. **Kontrola jakości:**
 - Sprawdź, czy powierzchnia jest czysta i wolna od smug. W razie potrzeby powtórz czyszczenie.

5. Konserwacja i przechowywanie

- **Czyszczenie ściereczki:** Regularnie pierz ściereczkę w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. Unikaj stosowania płynów zmiękczących.
- **Przechowywanie:** Przechowuj ściereczkę w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- **Kontrola stanu technicznego:** Regularnie sprawdzaj stan ściereczki. W przypadku zużycia lub uszkodzeń wymień ją na nową.

6. Gwarancja i wsparcie techniczne

- **Gwarancja:** Produkt objęty jest 36-miesięczną (3-letnią) gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne.
- **Wsparcie techniczne:** W przypadku pytań lub problemów skontaktuj się z producentem:
Producent: PRO STUFF, Portare Sp. z o.o.
Adres: Fabianowska 46, 62-064 Plewiska, Polska
Email: kontakt@prostuff-photo.com
Strona internetowa: www.prostuff-photo.com
Osoba odpowiedzialna w UE (wymogi GPSR): Portare Sp. z o.o.

Ostrzeżenie: Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia produktu lub utraty danych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.